



Tamaños de etiquetas personalizados para la impresora BradyJet J5000

Estamos ampliando nuestra oferta de cintas y etiquetas para la impresora de etiquetas en color BradyJet J5000 con tamaños personalizados para el vinilo autoadhesivo B-2595, el poliéster autoadhesivo B-2569 y el material de etiqueta B-2551.



IMPRESORA DE ETIQUETAS EN COLOR BRADYJET J5000

La impresora de etiquetas en color BradyJet J5000 permite crear señales y etiquetas para interiores a todo color bajo demanda. Le ayudarán a ofrecer información importante de seguridad y sobre las instalaciones justo en los lugares en los que los empleados la necesitan.



La impresora de etiquetas en color BradyJet J5000 proporciona a los directores de operaciones, mantenimiento y EHS señales y etiquetas **para interiores** en color y con calidad fotográfica para crear un lugar de trabajo más seguro y eficiente.

La BradyJet J5000 es un sistema de impresión periférico que imprime etiquetas y señales a todo color con un ancho de entre 50 y 200 mm.

A todo color, rápidas y duraderas

La impresora de etiquetas en color Brady J5000 combina la tecnología de inyección de tinta con una gama de etiquetas duraderas de vinilo y poliéster para interiores.

Configuración de etiquetas automática

La impresora incluye una configuración automática para todos sus consumibles, de forma que los clientes pueden empezar a imprimir inmediatamente. Se acabaron las etiquetas desperdiciadas por tareas de calibración, las etiquetas de prueba de velocidad o temperatura de calentamiento, el desplazamiento por numerosas pantallas para seleccionar una etiqueta y el tiempo perdido en configurar las dimensiones de la etiqueta.

Rápidos cambios de material

Los cartuchos insertables y la carga sencilla de los materiales de etiquetas le permitirán olvidarse de las complicadas tareas de ensartar la cinta, montar el rodillo de tensado, ajustar el sensor o realizar la calibración.

Velocidad de impresión de hasta 150 mm por segundo



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LOS TAMAÑOS DE ETIQUETA PERSONALIZADOS

- Consiga el tamaño de etiqueta exacto que necesita
- La impresora adquiere más versatilidad al trabajar con más aplicaciones que se adaptan a las necesidades exactas del usuario. Ideal para fotografías de candados, etiquetas de inventario/contenedores, etiquetas de contenedores pequeños (incluyendo etiquetas CLP/GHS), etiquetas de códigos de barras, etc.
- Disponible en formato continuo (anchos adicionales) o precortado (solo etiquetas cuadradas y rectangulares).

ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

Estas son las directrices para las etiquetas personalizadas de la impresora BradyJet J5000.

Materiales B-2595, B-2569 o B-2551:

- Ancho de etiqueta:
 - Mín.: 38,1 mm (el ancho mínimo de soporte es de 76,2 mm)
 - Máx.: 209,55 mm (el ancho máximo de soporte es de 212,7 mm)
- Altura/longitud de etiqueta:
 - Mín.: 12,7 mm (50,8 mm para B-2551)
 - Máx.: 609,6 mm (355,6 mm para B-2551)
- Cantidad mínima de pedido: 3 rollos (Cada rollo tiene unos 30,5 m de longitud. El servicio al cliente puede recomendar el número de etiquetas por rollo cuando se solicita una etiqueta precortada personalizada).
- 1 columna de etiquetas (1 a lo ancho)
- Sin elementos preimpresos

Nota: El rollo de etiquetas incluirá una célula inteligente RFID así como instrucciones sencillas sobre cómo cargar el tamaño de etiqueta personalizado en Brady Workstation la primera vez que se utiliza dicho tamaño.

Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Brady para obtener presupuestos de los tamaños de etiqueta personalizados.